QUASAR Electronics
ul. Cieślewskich 25 K, 03-017 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 427 31 42 ... 43
Fax: +48 22 427 31 44
E-mail: biuro@quasarelectronics.pl

DE **Elektroanlage für Anhängevorrichtung**
Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung

CZ **Elektrické zařízení pro tažné zařízení**
Návod k montáži a použití

SK **Elektrické zariadenie pre ťažné zariadenia**
Návod na montáž a použitie

ES **Instalación eléctrica para el dispositivo de remolque**
Instrucciones de montaje y uso

FR **Installation électrique pour dispositif d'attelage**
Notice de montage et d'utilisation

GB **Electrical system for trailer hitch**
Installation and operating manual

IT **Impianto elettrico per gancio di traino**
Istruzioni di montaggio e per l'uso

NO **Elektrisk anlegg for tilhengerfeste**
Monterings- og bruksanvisning

PL **Instalacja elektryczna do haka holowniczego**
Instrukcja montażu i obsługi

GR **Ηλεκτρικό σύστημα για διάταξη ρυμούλκησης**
Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας

RU **Электрооборудование сцепки**
Инструкция по монтажу и эксплуатации



WH2Q-L WH2Q-C WH2Q-S

WH2Q-L-G7	WH2Q-C-G7	WH2Q-S-G7
WH2Q-L-G8	WH2Q-C-G8	WH2Q-S-G8
WH2Q-L-G13	WH2Q-C-G13	WH2Q-S-G13

E20 10R-04 3695

WH2Q-L-G7



WH2Q-C-G7



WH2Q-S-G7



WH2Q-L-G8



WH2Q-C-G8



WH2Q-S-G8



WH2Q-L-G13



WH2Q-C-G13



WH2Q-S-G13




20A ① / 10A ② ③
WH2Q-C / WH2Q-S
G13 ① ② / G7 ③
1 x1
2 x1
3 x1
WH2Q-S
4 x1
4a x1
6
5
x1
x8 ①
x7 ② ③
7
x3
8
x3
9
x1
WH2Q-S ⚠
17a
pk !
10
11
rd
12
13
rd
18 ①
19 ①
rd-bk
gn
bn
14
wh
bk
16a
16
16
14a
① ②
or
17
or ① ②
rd (0,75mm²)
option WH2Q-S
20 ④
21 ④
x1
15
15a
bu
bk
ye
rd
bu
rd ① (2,5mm²)
bn
ye
gr
bk
rd-bk ①
wh
wh ①
wh ①
① WH2Q-x-G13
② WH2Q-x-G8
③ WH2Q-x-G7
④ LED-RGY-500 (not included)
! WH2Q-L/WH2Q-C STOP! DO NOT CONNECT

DE Steckdosenbelegung

ES Esquema de tomas de enchufe

IT Schema dei collegamenti della presa

GR Αντιστοιχία πρίζας

CZ Obsazení zásuvky

FR Affectation des prises électriques

NO Kontaktskjema

RU Разводка розеток

SK Obsadenie zásuvky

GB Pin assignment

PL Rozkład pinów





WH2Q-x-**G7**

			DE	CZ	SK	ES	FR	GB	IT	NO	PL	GR	RU
L	1 (L)	21 W	gelb	žlutá	žltý	amarillo	jaune	yellow	giallo	gul	żółty	κίτρινο	желтый
	2 (54g)	21 W	blau	modrý	modrý	azul	bleu	blue	blu	blå	niebieski	μπλε	голубой
	3 (31)	-	weiß	bílá	biely	blanco	blanc	white	bianco	hvit	biały	λευκό	белый
R	4 (R)	21 W	grün	zelená	zelený	verde	vert	green	verde	grønn	zielony	πράσινο	зеленый
R	5 (58R)	3 x 5 W	braun	hnědá	hnedý	marrón	marron	brown	marrone	brun	brązowy	καφέ	коричне-вый
STOP	6 (54)	3 x 21 W	rot	červená	červený	rojo	rouge	red	rosso	rød	czerwony	κόκκινο	красный
L	7 (58L)	3 x 5 W	schwarz	černo	čierny	negro	noir	black	nero	svart	czarny	μαύρο	черный



WH2Q-x-**G8**
WH2Q-x-**G13**

			DE	CZ	SK	ES	FR	GB	IT	NO	PL	GR	RU
L	1 (L)	21 W	gelb	žlutá	žltý	amarillo	jaune	yellow	giallo	gul	żółty	κίτρινο	желтый
	2 (54g)	21 W	blau	modrý	modrý	azul	bleu	blue	blu	blå	niebieski	μπλε	голубой
1-8	3 (31)	-	weiß	bílá	biely	blanco	blanc	white	bianco	hvit	biały	λευκό	белый
R	4 (R)	21 W	grün	zelená	zelený	verde	vert	green	verde	grønn	zielony	πράσινο	зеленый
R	5 (58R)	3 x 5 W	braun	hnědá	hnedý	marrón	marron	brown	marrone	brun	brązowy	καφέ	коричне-вый
STOP	6 (54)	3 x 21 W	rot	červená	červený	rojo	rouge	red	rosso	rød	czerwony	κόκκινο	красный
L	7 (58L)	3 x 5 W	schwarz	černo	čierny	negro	noir	black	nero	svart	czarny	μαύρο	черный
	8	21 W	orange	oranžový	oranžový	Anaran-jado	orange	orange	arancione	oranje	pomarań-czowy	πορτοκαλί	оранже-вый

WH2Q-x-**G13**

			DE	CZ	SK	ES	FR	GB	IT	NO	PL	GR	RU
12V	9 (+30)	15 A	rot	červená	červený	rojo	rouge	red	rosso	rød	czerwony	κόκκινο	красный
	10 (+15)	15 A	rot/ schwarz	červená/ černá	červený/ čierny	rojo/ negro	rouge/ noir	red/ black	rosso/ nero	rød/ svart	czerwono/ czarny	κόκκινο/ μαύρο	красный/ черный
10	11 (31)	-	weiß	bílá	biely	blanco	blanc	white	bianco	hvit	biały	λευκό	белый
	12	NOT USED											
9	13 (31)	-	weiß	bílá	biely	blanco	blanc	white	bianco	hvit	biały	λευκό	белый


quasar
electronics
LED/ICM
L
R
STOP
RD YE GN BK BN RD BU OR PK
18 17 16 15 14 13 12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1
RD YE GN BK BN RD BU OR BK
L
R
STOP

	bk	wh	bn	gn	rd	ye	bu	or	pk
DE	schwarz	weiß	braun	grün	rot	gelb	blau	orange	pink
CZ	černo	bílá	hnědá	zelená	červená	žlutá	modrý	oranžový	růžový
SK	čierny	biely	hnedý	zelený	červený	žltý	modrý	oranžový	ružový
ES	negro	blanco	marrón	verde	rojo	amarillo	azul	anaranjado	rosa
FR	noir	blanc	marron	vert	rouge	jaune	bleu	orange	rose
GB	black	white	brown	green	red	yellow	blue	orange	pink
IT	nero	bianco	marrone	verde	rosso	giallo	blu	arancione	rosa
NO	svart	hvit	brun	grønn	rød	gul	blå	oransje	pink
PL	czarny	biały	brązowy	zielony	czerwony	żółty	niebieski	pomarańczowy	różowy
GR	μαύρο	λευκό	καφέ	πράσινο	κόκκινο	κίτρινο	μπλε	πορτοκαλί	ροζ
RU	черный	белый	коричневый	зеленый	красный	желтый	голубой	оранжевый	розовый

DE

Bei der Montage müssen die geltenden nationalen Vorschriften beachtet werden.

Vor Arbeitsbeginn ist die Montageanleitung sorgfältig durchzulesen.

Die elektrische Installation der Anhängerkupplung darf ausschließlich durch ein Fachunternehmen ausgeführt werden. Wird die Elektrik des Anhängers nicht vorschriftsgemäß (siehe Montageanleitung) durchgeführt, verliert die Typengenehmigung ihre Gültigkeit. Darüber hinaus können Störungen der Beleuchtung des Fahrzeugs und des Anhängers die Folge sein und es kann zur Beschädigung des Steuermoduls der Anhängerbeleuchtung, der Elektrik und elektronischer Bauteile des Fahrzeugs kommen!

Um Schäden an der Elektrik zu vermeiden, muss die Autobatterie vor Beginn der Montagearbeiten abgeklemmt werden.

ACHTUNG! Durch das Abklemmen der Batterie kann es zum Verlust der in den elektronischen Bauteilen des Fahrzeugs gespeicherten Daten kommen. Falls erforderlich, ist ein Gerät zur Erhaltung der Spannung auf diesen Bauteilen anzuschließen.

Während der Montage ist darauf zu achten, dass die elektrischen Leitungen nicht über scharfe Kanten der Karosserie verlaufen oder gequetscht/beschädigt werden. Sämtliche Dichtungselemente sind vorschriftsgemäß zu installieren.

Die Steuerung der Nebelschlussleuchte des Fahrzeugs hängt von der Art des eingesetzten Modultyps ab. Überprüfen Sie die Funktion der Fehlersignalisierung für die Blinker des Anhängers in der Montageanleitung des Moduls.

Die Steckdose des Anhängers darf nur während des Abschleppens genutzt werden.

Die ordnungsgemäße Montage des Steuermoduls für die Anhängerbeleuchtung und der Elektrik ist bei angeschlossenem Anhänger oder mit Hilfe eines geeigneten Prüfgeräts zur Simulierung der Belastung der Glühbirnen des Anhängers zu überprüfen.

Änderungen der Betriebsanleitungen sind vorbehalten.

CZ

Během montáže je nutné dodržovat předpisy dané země

Před započetím prací se seznamte montážním návodem.

Instalace elektroinstalace k tažnému zařízení může být provedena pouze specializovanou firmou. Pokud dojde k zapojení elektroinstalace jiným způsobem než je uvedeno v návodu, bude zneplatněna záruka na výrobek a může tím zároveň dojít k chybné funkci elektroinstalace vozidla i vleku. Může také dojít k poškození řídícího modulu elektroinstalace, případně některých elektronických součástí vozidla!

Abychom předešli poškození elektroinstalace vozidla, je nutné před započetím montáže odpojit akumulátor.

UPOZORNĚNÍ! Odpojení akumulátoru může způsobit ztrátu dat uložených v elektronických součástech vozidla. Pokud je to nutné, je zde možnost připojení zařízení udržující napětí.

Při natahování kabelů elektroinstalace je nutné dbát na to, aby nebyly kabely protahovány přes ostré rohy karoserie vozidla, aby nedocházelo k jejich přelamování či jinému poškození. Pamatujte na správné osazení všech těsnících materiálů.

Ovládání mlhovky závisí na typu instalovaného modulu. Rozdíly způsobu ovládání odpojovače mlhovky jsou uvedeny v manuálu.

Ovládání kontroly prasklých žárovek směrových světel závisí na typu instalovaného modulu. Rozdíly způsobů kontroly směrových světel jsou uvedeny v manuálu.

Zásuvka elektroinstalace smí být používána pouze za účelem osvětlení vleku při tažení.

Správnost instalace modulu je potřeba prověřit zapojením vleku, popřípadě využitím odpovídajícího testeru simulujícího zatížení žárovkami světel vleku.

Změny instrukcí vyhrazeny.

SK

Počas montáže je potrebné sa riadiť príslušnými legislatívnymi normami.

Pred začatím práce je potrebné oboznámiť sa z návodom na montáž.

Elektroinštalácia ťažného zariadenia môže byť vykonaná výlučne špecializovanou firmou. Zapojenie elektroinštalácie nezhodné s návodom na montáž bude mať za následok stratu platnosti osvedčenia o schválení, tiež môže zapríčiniť nesprávne fungovanie osvetlenia automobilu aj prívesu a tým môže zapríčiniť poškodenie riadiaceho modulu osvetlenia prívesu, elektroinštalácie ako takej a tiež elektronických častí automobilu

Aby nedošlo k poškodeniu elektrického systému je nutné pred začatím inštalácie odpojiť batériu vozidla.

UPOZORNENIE! Odpojenie akumulatora môže zapríčiniť stratu uložnených dát v riadiacej jednotke automobilu. V prípade potreby je nutné zabezpečiť zariadenie na udržanie napätia v riadiacej jednotke.

Počas montáže je potrebné dbať na to, aby káble neboli uložené cez ostré časti karosérie automobilu a tiež aby neboli poškodedé.

Kontrola hmlového svetla automobilu záleží od typu použitého modulu. Skontrolujte prosím spôsob ovládania svetla v návode na inštaláciu modulu.

Funkcia signalizácie poruchy smerových svetiel na prívese závisí od typu použitého modulu. Skontrolujte prosím funkciu signalizácie poruchy smerových svetiel v návode na inštaláciu modulu.

Zásuvka pre pripojenie prívesu má byť požívané len počas ťahania prívesu.

Správnosť inštalácie modulu riadiaceho osvetlenie prívesu a tiež celej elektroinštalácie je potrebné skontrolovať pri zapnutom prívese alebo použitím certifikovaného testera simulujúceho zaťaženie žiaroviek svetiel prívesu.

Predmet pre zmenu v návode.

ES

Durante el montaje deben cumplirse los reglamentos nacionales vigentes.

Antes de iniciar el trabajo es necesario leer atentamente las instrucciones de montaje.

La instalación eléctrica para el gancho de remolque solo puede ser realizada por una empresa especializada. La conexión de la instalación eléctrica del remolque de manera no conforme con las instrucciones de montaje causa la pérdida de la validez del certificado de homologación y puede ser motivo de un funcionamiento incorrecto de la iluminación del coche y del remolque, y puede además causar daños en el módulo de control de la iluminación del remolque, en la instalación eléctrica y en los subconjuntos electrónicos del vehículo.

Para evitar daños en la instalación eléctrica es necesario desconectar la batería del vehículo antes de iniciar el montaje.

¡ATENCIÓN! La desconexión de la batería puede causar la pérdida de los datos guardados en los subconjuntos electrónicos del vehículo. Si es necesario, debe emplearse un dispositivo que mantenga la tensión en estos subconjuntos.

Durante el montaje se debe prestar atención a que los conductores eléctricos no sean llevados por los bordes afilados de la carrocería del vehículo y no sean aplastados o dañados. Debe recordarse montar correctamente todos los elementos de sellado.

El control de las luces antiniebla del vehículo depende del tipo de módulo empleado. Por favor, compruebe el modo de control de estas luces en las instrucciones de montaje del módulo.

La función de señalización de averías de las bombillas de los intermitentes del remolque depende del tipo de módulo empleado. Por favor, compruebe la función de señalización de averías de las bombillas de los intermitentes del remolque en las instrucciones de montaje del módulo.

El enchufe de conexión del remolque solo puede ser utilizado mientras este es remolcado.

La corrección del montaje del módulo de control de la iluminación del remolque y de la instalación eléctrica debe ser comprobada con el remolque conectado o utilizando un polímetro específico que simula la carga de las bombillas de las luces del remolque.

Reservado el derecho a modificar las instrucciones.

FR

Durant l'installation, il faut respecter les prescriptions nationales applicables.

Avant de commencer le travail lirez l` instruction d'installation

Installation électrique au attelage peut être pratiquer par une entreprise spécialisée. Installation du module contrôlé d'éclairage de la remorque pas accord avec les instructions d'installation causera la perte de validité du certificat de l`homologation et cela peut être le raison de dysfonctionnement d'éclairage de la voiture et de la remorque et aussi peut causer également des dommages au module, à l`installation électrique et aux composants électroniques du véhicule!

Pour éviter des dommages l`installation électrique, il est nécessaire de déconnecter la batterie du véhicule avant le démarrage de montage

NOTE! Débranchement de la batterie peut provoquer la perte des données enregistrées aux composants électroniques du véhicule. Si nécessaire, on doit utiliser le dispositif de support le tension aux ces composants

Pendant le montage, il faut prendre soin de ne pas placer les câbles électriques par les arêtes vives de la carrosserie du véhicule, et qu'ils ne soient pas écrasées ou endommagées. Il faut ne pas oublier l'installation correcte de toutes éléments d'étanchéité

Contrôle de phare antibrouillard du véhicule dépend du type de module utilisé. érifier le type de contrôle de ce phare en instruction d'installation du module s'il vous plaît.

La fonction de signalisation du panne des ampoules de clignotants de la remorque dépend du type de module. Vérifier la fonction de signalisation du panne des ampoules de clignotants de la remorque en instruction d'installation du module, s'il vous plaît.

Le prise du branchement de la remorque peut être utilisée uniqement lors du remorquage

L' installation correcte du module de commande d'éclairage de la remorque et de l'installation électrique il faut vérifier à la remorque connectée ou en utilisant un testeur dédié qui simule la charge des ampoules de feux de la remorque

Sujets à changement en instruction.

GB

During installation, comply with the applicable national regulations.

Before beginning work read carefully the installation instructions.

Electrical installation for the trailer hitch can be made only by specialized workshop. Trailer lighting controlling module installation in violation with the installation instructions will result in the loss of validity of the certificate of approval and may cause malfunction of the car and trailer lighting and can also cause damage to the module, electrical installation and electronic vehicle components.

In order to avoid damage to the electrical installation, disconnecting the vehicle battery before starting work is required.

CAUTION! Disconnecting the battery may cause loss of data stored in vehicle electronic components. If necessary, the support device should be used for powering of these components.

During installation, care must be taken to ensure that wiring has not been carried out through the sharp edges of the vehicle body and that they are not squeezed or damaged . Please note the correct installation of all sealing elements.

Control of the vehicle fog light depends on the module type used. Please check the way of controlling the vehicle fog light in the module installation manual.

Trailer turn indicator lamps failure warning function depends on the module type used. Please check this function in the module installation manual.

Trailer electrical socket can only be used when towing a trailer.

The correct installation of the trailer lighting control unit and electrical connections may be verified with the trailer connected, or by using of a dedicated tester simulating the load of the trailer lights bulbs.

Subject to change.

IT

Durante installazione, osservare le normative nazionali applicabili.

Prima di iniziare i lavori, leggere le istruzioni di montaggio.

L'impianto elettrico per il gancio di traino può essere montato solo da una ditta specializzata.

Collegamento di impianto elettrico del rimorchio in modo incoerente con le istruzioni di installazione comporterà la perdita di validità del certificato di approvazione e potrebbe causare un malfunzionamento dell'illuminazione della vettura e rimorchio e può anche causare danni al modulo di controllo di illuminazione del rimorchio, componenti elettrici ed elettronici del veicolo!

Per evitare danni al sistema elettrico è necessario scollegare la batteria del veicolo prima di iniziare l'installazione.

Attenzione! Scollegare la batteria può causare la perdita di dati memorizzati nei componenti elettronici del veicolo.

Se necessario, utilizzare un dispositivo che fornisce tensione elettrica alli componenti.

Durante l'installazione, è necessario prestare attenzione a garantire che il cablaggio non è stato messo alli bordi taglienti del corpo del veicolo, neanche schiacciato o danneggiato.

Si prega di notare la corretta installazione di tutti i tipi di elementi di tenuta.

Controllo della luce antinebbia dipende dal tipo di modulo. Si prega di controllare il metodo di controllo della luce nelle istruzioni di installazione del modulo.

La funzione di segnalare il fallimento delle lampadine di indicatore di direzione dipende dal tipo di modulo. Si prega di controllare la funzione di segnalare il fallimento delle lampadine del rimorchio nelle istruzioni di installazione del modulo.

La presa di collegamento del rimorchio può essere utilizzato solo quando si traina un rimorchio.

Correttezza dell'installazione dell modulo di controllo di illuminazione del rimorchio e collegamenti elettrici può essere verificata con il rimorchio collegato, o utilizzando un tester dedicato simulando il carico delle lampadine luci del rimorchio.

Con riserva di modifiche.

NO

Under montering skal man folge forskrifter som gjelder for et bestemt land.

For man setter i gang med montering skal man gjore seg kjent med monteringsinstruksen.

Den elektriske installasjonen pa tilhengerfestet kan utfores kun av et spesialistfirma. Tilkobling av den elektriske installasjonen pa tilhengeren som er i strid med monteringsinstruksen forer til at godkjenningsbeviset mister gyldighet. Det kan ogsa fore til at belysning pa bilen og tilhengeren ikke fungerer som den skal og forarsake skade pa modulen som styrer tilhengerens belysning, den elektriske installasjonen og kjoretoyets elektroniske komponenter. For a unnga skade pa den elektriske installasjonen er det nodvendig a koble fra batteriet pa kjoretoyet for man begynner montering.

OBS! Frakobling av batteriet kan fore til at data pa kjoretoyets elektroniske komponenter blir slettet. Ved behov skal man anvende utstyr som opprettholder spenning pa disse komponentene.

Under montering skal man passe pa at elektriske ledninger ikke fores over skarpe kanter pa kjoretoyets karosseri og at de ikke klemmes eller skades. Det er viktig a huske at samtlige tetningselementer skal monteres pa en forsvarlig mate.

Styring av kjoretoyets takelys avhenger av modultype som brukes. Vennligst kontroller maten lyset skal styres pa i monteringsinstruksen pa modulen.

Funksjon som signaliserer svikt av lyseparene pa tilhengerens blinkere kommer an pa modultype som brukes. Vennligst kontroller hvordan svikt av lysparene pa blinkere signaliseres i monteringsinstruksen pa modulen.

Tilkoblingskontakt pa tilhengeren kan brukes kun under tauing.

Forsvarlig montering av modulen som styrer tilhengerens belysning og den elektriske installasjonen skal kontrolleres nar tilhengeren allerede er tilkoblet og ved hjelp av et spesielt utstyr som simulerer belastning av lysparene pa tilhengerens lys.

Produsenten forbeholder seg rett til a endre instruksen.

PL

Podczas montażu należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją montażu.

Instalacja elektryczna do haka holowniczego może zostać wykonana wyłącznie przez firmę specjalistyczną. Podłączenie instalacji elektrycznej przyczepy niezgodnie z instrukcją montażu spowoduje utratę ważności świadectwa homologacji oraz może być przyczyną nieprawidłowego działania oświetlenia samochodu i przyczepy a także może spowodować uszkodzenie modułu sterującego oświetleniem przyczepy, instalacji elektrycznej oraz elektronicznych podzespołów pojazdu!

W celu uniknięcia uszkodzeń instalacji elektrycznej konieczne jest odłączenie akumulatora pojazdu przed rozpoczęciem montażu.

UWAGA! Odłączenie akumulatora może spowodować utratę danych zapisanych w elektronicznych podzespołach pojazdu. W razie potrzeby należy zastosować urządzenie podtrzymujące napięcie na tych podzespołach.

Podczas montażu należy zadbać aby przewody elektryczne nie były prowadzone przez ostre krawędzie karoserii pojazdu oraz aby nie były zgniecione albo uszkodzone. Należy pamiętać o prawidłowym montażu wszystkich elementów uszczelniających.

Sterowanie światłem przeciwmgłowym pojazdu zależy od zastosowanego typu modułu. Prosimy o sprawdzenie sposobu sterowania tym światłem w instrukcji montażu modułu.

Funkcja sygnalizacji awarii żarówek kierunkowskazów przyczepy zależy od zastosowanego typu modułu. Prosimy o sprawdzenie funkcji sygnalizacji awarii żarówek kierunkowskazów przyczepy w instrukcji montażu modułu.

Gniazdo podłączenia przyczepy może być używane tylko podczas holowania przyczepy.

Poprawność montażu modułu sterującego oświetleniem przyczepy oraz instalacji elektrycznej należy sprawdzić przy podłączonej przyczepie lub przy użyciu dedykowanego testera symulującego obciążenia żarówek świateł przyczepy.

Zastrzega się zmiany w instrukcji.


1
?


2
°C


3
STOP
?
STOP

4



5



1 WH2Q-x-**G13** / WH2Q-x-**G8**

6



7







① WH2Q-**S**



WH2Q-x-**G13**


12
STANDARD
PWM
STOP
L


PWM
100% (12 V)
21W
21W
30% (~3,5 V)
100%
STOP
L
19


STANDARD
19
21W
5W
21W / 5W
STOP
L
?
21W
5W
21W + 5W
STOP
L

14

15 ye + L .....?
15 bk DO NOT CONNECT
15 rd + STOP .....?
15a bu + ...?

14

14 gn + R .....?
14 bn DO NOT CONNECT
14a or ① + R .....?

PWM

?

STANDARD

14

15 ye + L .....?
15 bk + L .....?
15 rd + STOP .....?
15a bu + ...?

14

14 gn + R .....?
14 bn + R .....?
14a or ① + R .....?



① WH2Q-x-**G13** / WH2Q-x-**G8**

14



15



① WH2Q-x-**G13**
② WH2Q-x-**G8** / WH2Q-x-**G7**

16

WH2Q-**C** / WH2Q-**S**







WH2Q-**C** / WH2Q-**S**



17

WH2Q-x-**G13**



1 WH2Q-x-**G13** / WH2Q-x-**G8**

LED DISP option WH2Q-**S**



① LED-RGY-500 (not included)

PDC option A B C D

WH2Q-S

(Park Distance Control *)



* factory equipment (not included)

PDC option A

WH2Q-S













* not included







* not included









* not included

ICM (Intelligent Charger Module) option WH2Q-S





① WH2Q-x-**G13**
② LED-RGY-500 (not included)

TMP02-G7G13 recommended product



NOTES

QUASAR Electronics
ul. Cieślewskich 25 K,
03-017 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 427 31 41 ... 44

E-mail: biuro@quasarelectronics.pl
Web: www.quasarelectronics.pl

2402